

QuizXpress Octobuzzy

Draadloos



Inhoud van het Octobuzzy pakket

Item	Hoeveelheid
LED Buzzer	8
Afstandsbediening incl. 2xAAA batterij	1
USB-oplaadkabel	2
Handleiding	1

Introductie

De QuizXpress draadloze Octobuzzy is een stand-alone quiz buzzer systeem inclusief 8 LED buzzers. Met behulp van de afstandsbediening kunnen de buzzers worden bediend tot op 10 meter afstand. Iedere buzzers heeft een oplaadbare Lithium batterij welke kan worden opgeladen door gebruik te maken van de bijgeleverde USB-kabels.

Stap voor stap instructie



- 1) Activeer de afstandsbediening door te drukken op de "power" button. Druk nu op de knop van iedere buzzer om de buzzers te activeren. Iedere buzzer toont eerst het batterijniveau van de buzzer (zie de sectie 'Opladen buzzers' verderop in dit document) en zal hierna rood oplichten.
- 2) Druk op de *Start* button op de afstandsbediening om de buzzers te activeren zodat een vraag gesteld kan gaan worden. De buzzers zullen groen oplichten en het groene lampje op de afstandsbediening zal gaan knipperen. De buzzer van de speler die als eerste op de buzzer drukt zal blauw gaan knipperen en een geluid afspelen. Op hetzelfde moment zullen de andere buzzers rood kleuren en is het voor de andere spelers niet langer mogelijk om te drukken. Op de afstandsbediening verschijnt in het scherm ook het nummer van de buzzer welke als eerste ingedrukt is.
- 3) Druk op *Continue* wanneer het gegeven antwoord niet correct is. De buzzer van de speler die zojuist als eerste drukte zal nu rood worden en uitgesloten worden voor de rest van de vraag. De andere spelers krijgen nu de kans om te drukken.
- 4) Druk op *Stop* om alle buzzers uit te schakelen. De buzzers worden rood. Ga terug naar stap 2) om de volgende vraag te stellen.
- 5) Houd de *Power* button ingedrukt om de afstandsbediening en de buzzer uit te schakelen.

Opladen buzzers

De buzzers kunnen worden opgeladen door middel van de twee bijgeleverde USB-kabels. Ieder kabel kan worden gebruikt voor het opladen van 4 buzzers. De buzzer zal tijdens het opladen rood kleuren. Een buzzer zal groen kleuren als teken dat hij volledig is opgeladen.

Wanneer op de *Battery* knop op de afstandsbediening wordt gedrukt, zullen ieder buzzer door middel van een kleur aangeven hoe ver de buzzer is opgeladen:

Groen	100%
Blauw	75%
Geel	50%
Paars/Rood	25%

Specificaties

Afmetingen	Buzzer: diameter 5CM, hoogte 3CM;
Voeding buzzers	Oplaadbare lithium batterij
Voeding afstandsbediening	2 x AAA-batterij
Bereik	Maximaal 10 meter

- Voeg batterij op de juiste wijze in in het basisstation, let op de (+/-) aanduiding.
- Verwijder de batterijen wanneer het system voor langere tijd niet gebruikt wordt.

Andere mogelijkheden

Druk op de *Mute* button op de afstandsbediening om het geluid van de buzzers uit te zetten.

Problemen oplossen

Wanneer een buzzer rood van kleur is en af en toe knippert, betekent dat de buzzer contact zoekt met de afstandsbediening. Controleer of de afstandsbediening is ingeschakeld. Wanneer dit het geval is zorg dan de buzzer zich niet te ver van de afstandsbediening bevindt (minder dan 10 meter).

Programmeren van buzzers

De buzzers zijn gekoppeld aan de afstandsbediening en hebben allemaal een nummer. Dit hoeft in principe niet te worden veranderd.

Mocht het toch nodig zijn om het nummer van een buzzer te vervangen, ga als volgt te werk:

- Druk op de *Mode* button op de afstandsbediening
- In get scherm zal een nummer verschijnen
- Selecteer het nummer dat de buzzer moet krijgen door te drukken op de *Continue* button (nummer omhoog) of de *Mute* button (nummer omlaag).
- Wanneer het juiste nummer is geselecteerd, druk op de *Start* button op de afstandsbediening.
- Druk nu 3 keer snel achter elkaar op de knop van de buzzer die het nieuwe nummer moet krijgen
- Wanneer de buzzer groen gaat knipperen en de afstandsbediening *OK* weergeeft in het display is de buzzer gekoppeld met het nieuwe nummer
- Druk na het programmeren opnieuw op de *Mode* button om de afstandsbediening terug te zetten in de normale modus.
-

Contact

Voor verdere vragen neem gerust contact met ons op via ino@gameshowcrew.com of bezoek onze website www.quizxpress.nl.

